

Pasos para tomar la muestra

1

Identifica las áreas sospechosas

Identifique las áreas homogéneas a evaluar por igual textura, material, época de instalación y color.

2

Prepara el área de muestreo

Antes de tomar la muestra, humedezca el material a muestrear rociando la superficie con una **fina niebla de agua que contenga unas gotas de detergente**. Puede utilizar un spray. El detergente actúa como tensioactivo, minimizando la liberación de fibras de asbesto.

3

Toma la muestra con precaución

Utilizando una **herramientas de corte (cúter)** o fragmentación manual, corte un pequeño pedazo de material de aproximadamente 2 centímetros. Evite utilizar herramientas de fricción o abrasión.

4

Limpiá las herramientas

Si toma más de una muestra, limpie las herramientas de muestreo luego de cada de cada toma, utilizando **toallitas húmedas descartables**.

5

Almacenamiento

Cada muestra de material se introducirá inmediatamente después de la toma de muestra, en un primer envase resistente y hermético (**ej. bolsa plástica con cierre hermético, tipo ziplock**)

6

Etiquetado

Etiquetar las bolsas de muestras identificando la estructura, la **fecha en que se tomó la muestra, la ubicación específica** de la muestra en la habitación o estructura y quién tomó la muestra.

7

Reunir todo en 1 solo envase

Incluya todas las muestras en un segundo envase hermético (**bolsa ziplock grande**).

8

Enviar la/s muestra/s a:

Por correo o personalmente con previo aviso llamando al +54911 6 449-3255

Ruth Otero

CIH Soluciones Ambientales SRL

Francisco Borges 4950. Munro, Provincia de Buenos Aires, **Argentina.**

ASBESTO

